


MPT-JC-AP1/AP2 使用説明書


本製品は iPad をピタッとくんシリーズ製品と使用するために装着するタブレットケースです。

ケースの取り付け方法

- 1 iPad を軽く斜めに傾けながら、ケース内の Lightning コネクタと iPad のコネクタ穴を位置合わせて Lightning コネクタが、コネクタ穴に嵌るまで押し込みます。



- 2 iPad の Lightning コネクタと反対側の2つの角をケース内に入るように押し込みます。




取扱い上の注意

取り付けたケースは基本的には取り外さないでください。
Lightning コネクタが破損する場合がございます。
やむを得ず取り外す場合には下記の注意に従って丁寧に
取り外してください。

なお、取り外しの際に、誤った手順でコネクタその他の
部分を破損された場合は、製品保証の対象とはなりません
ので、ご注意ください。

ケースの取り外し方法

- 1 ケースの上側短辺 (iPad のカメラがある側)
の角を両手の親指で押しながら、
iPad の角をゆっくりとケースから
外します。




2

指で iPad を起こすように、軽く斜めに押し上げます。

○ OK


OK



※その際、約 15 度以上の角度で iPad を押し上げると Lightning
コネクタに負荷がかかり、破損する可能性があります。
iPad を押し上げる際に、ケースに対する角度が上がりすぎない
ように、ご注意ください。



NG



3

iPad を Lightning コネクタから引き抜いてください。

